

iLOQ S50

Användarmanual kunder



iLOQ S50

Din mobiltelefon är nyckel och energikälla

- Inga batterier
- Miljövänlig
- Fungerar utan mobiltäckning


[iLOQs hemsida: iLOQ S50](#)



iLOQ S50 nycklar



iLOQ S50 Mobil iPhone App
iPhone 7 eller nyare
(minst iOS13)



iLOQ S50 Mobil Android App
Android 9 eller senare





NyckelFob

Installera appen i din mobil

När vi skapat din mobil-nyckel skickas ett SMS från iLOQ



- Ladda ned appen ”iLOQ s50” från App store eller Google play
- Mobilnyckeln skickas till dig via SMS från iLOQ, invänta SMS innan du slutför aktiveringen
- Öppna SMS:et och klicka på länken
- Du ska nu få ett nytt SMS från iLOQ med en engångskod
- Skriv in engångskoden från SMS:et och klicka på aktivera
- Din mobilnyckel är nu aktiverad
- OBS! Länken i SMS:et är giltig i 120 timmar




Låsa upp behållarna

1. Öppna appen
2. Tryck på hänglåset på skärmen
3. Lägg mobilens baksida (där NFC-antennen sitter) mot den grå iLOQ-knoppen vid locket och håll stilla. När sidan blir grön med en vit bock är luckan upplåst.
4. Vrid den grå iLOQ-knoppen till höger och öppna sedan luckan inom 10 sekunder.
5. Stäng luckan efter du har lämnat ditt avfall, tack!

IPHONE



ANDROID



1. Öppna appen
2. Lägg mobilens baksida (där NFC-antennen sitter) mot den grå iLOQ-knoppen vid locket och håll stilla. När sidan blir grön med en vit bock är luckan upplåst.
3. Vrid den grå iLOQ-knoppen till höger och öppna sedan luckan inom 10 sekunder.
4. Stäng luckan efter du har lämnat ditt avfall, tack!

NFC – placering av antennen

- **Android** 9 eller nyare- NFC måste aktiveras i mobilens inställningar




- **iPhone** 7 eller nyare har den alltid aktiverad

OBS: fungerar inte på äldre iPhone – p.g.a. att antennen är för svag!



Fler inställningar och instruktioner

Finns även instruktioner i appen



Om du klickar på kugghjulet kan du ställa in hur länge låset förblir öppet (max 15 sekunder)